



**Die Buchsen GPS, C2, USB, Speaker und Power bleiben beim Anschluss an eine Card oder dem VIP unbenutzt!**