


Pour une performance maximale, il est important de lire attentivement ce manuel avant l'installation.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le support technique : +49 (0) 5232 987001, ainsi que les pages de service constamment mises à jour : www.stingerservice.de avec des informations supplémentaires, des logiciels et des mises à jour.

Veuillez d'abord discuter avec le client de la position souhaitée de l'écran. Nous vous recommandons d'installer le porte-écran dans la zone de visualisation afin que toutes les informations soient clairement visibles et que la sécurité de fonctionnement soit garantie.


SCHEMA DE MONTAGE

Position de montage des modules




- A Antenne HD (radar)
- B Laser Fibre avant/arrière (opt.)
- C Récepteur laser
- D Emmeteur laser
- E Extention Box
- F Lasercenter
- G Câble de raccordement
- H Haut Parleur
- J Clé et câble USB
- K Computer Center
- L Source d'alimentation
- M Antenne GPS
- N Porte-écran
- O Ecran

Grille/pare-chocs




Compartiment moteur




Câblage voir au dos

Sous le tableau de bord



Vers l'haut

Dans le tableau de bord



INSTRUCTIONS PAR ÉTAPES

1. VIP Computer Center

Le centre de calcul doit être installé dans un endroit protégé, par exemple sous le tableau de bord - Fixer le centre de calcul avec du ruban adhésif ou des vis


- Remarque : Connectez le câble USB au centre informatique et déplacez l'autre extrémité à un emplacement pratique, tel que la boîte à gants.



2. Extension Box EB-12/EB-13

Placez la boîte d'extension horizontalement dans un endroit largement sec dans le compartiment moteur.


- Connectez le port gauche du boîtier à la prise P1 - P6 de l'ordinateur VIP. Ne fermez pas encore le couvercle de la boîte d'extension.



3. Antenne HD (radar)

Placez l'antenne à l'avant du véhicule, derrière le pare-chocs ou le spoiler. De préférence derrière des écrans en plastique et en aucun cas derrière des pièces métalliques.

- La face avant lisse et non imprimée doit pointer droit devant dans le sens de la marche, le câble pointant vers le haut ou vers le bas comme indiqué.
- Connectez le câble à la prise 1, 2, 3 ou 4 du boîtier d'extension. Ne jamais connecter l'antenne au boîtier de l'analyseur laser : cela pourrait provoquer un court-circuit.




Position standard : Vertical/Portrait

Pour des performances maximales, il est nécessaire que l'antenne reçoive suffisamment d'air de refroidissement.

- Veuillez noter la face arrière pour le positionnement.

4. Laser (fibre ou carrée)

Les modules laser nécessitent une "vue" claire et ne doivent pas être recouverts ou peints. Connecter les modules laser au centre laser : Emetteur vers un port "émetteur", récepteur vers un port "récepteur".



Attention : Le symbole "horizon" de l'émetteur doit être placé en bas.

- Récepteur Laser fibre ou carré
- Émetteur fibre ou carré

Pour garantir un fonctionnement optimal du laser, veuillez suivre les instructions du manuel d'installation du laser.

Disponible pour téléchargement à l'adresse :

www.stingerservice.de

5. Lasercenter

Placez le Centre Laser sous le tableau de bord.


- Branchez le câble de connexion dans l'une des prises P1 - P6 du Centre de calcul. Branchez l'autre extrémité dans la prise C1 du Laser Center. Une connexion à la boîte d'extension (voir 3.) est également possible.



6. Haut-Parleur

Placez l'enceinte sous le tableau de bord.

- Connectez-le à la prise haut-parleur (🔊) du Computer Center.



7. Antenne GPS

Montez l'antenne sur le tableau de bord. Si le véhicule est équipé d'un pare-brise réfléchissant la chaleur, la réception à l'extérieur de l'habitacle est meilleure. A proximité du rétroviseur intérieur, il y a souvent des secteurs non revêtus.


- Connectez le câble au centre informatique.



8. VIP Ecran & Porte écran

Placez le support dans une position confortable pour le conducteur.

- Connectez le module à la prise DISPLAY du Computer Center.
- Montez l'écran VIP sur le support




9. Alimentation à 3 pôles

- Raccordez le câble rouge au courant continu 13,8 V (borne 30).
- VRaccordez le câble orange à 13,8 V commuté (borne 15).
- Raccordez le câble noir à la "terre".




10. Fermeture de la Extension Box

Une fois tous les câbles raccordés, il est important de sceller la boîte hermétiquement. Faites glisser les câbles dans le joint opposé comme décrit. Insérez ensuite le joint avec les câbles dans la fente du boîtier.




Assurez-vous que les câbles sont bien serrés dans les fentes. L'huile de silicone facilite le montage. Posez ensuite le couvercle et appuyez fermement dessus.



INSTALLATION ANTENNE HD (RADAR)

Antenne HD - Installation


L'antenne HD est conçue pour une installation verticale ou horizontale. L'antenne peut être inclinée comme indiqué sur l'illustration pour optimiser la détection du CD Multiradar. Ceci est actuellement recommandé pour les Pays-Bas. Veuillez consulter les pages de service en ligne pour obtenir des renseignements à jour.



L'antenne doit être orientée vers l'avant et être horizontale.


Installation Standard Europe

Remarquez l'avant. L'installation derrière des grilles solide ou des grilles minces est optimale. Les contre-fiches décoratives profondes sont défavorables. Jamais derrière des pièces métalliques ou chromées !



Multiradar CD optimisé (Pays-Bas)

1. monter en diagonale derrière le pare-chocs ou le spoiler



2. du point de vue du conducteur, le câble se trouve en bas à droite. Attention : Si le câble descend à gauche ou monte à droite, la réception du CD Multiradar est fortement altérée !

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

